

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 # 1


(SPA)

VibraLITE 12

Guía del usuario de
"referencia rápida"

Nota: Para ajustar (SET) cualquier función, los dígitos que quiera ajustar deben estar parpadeando. Los dígitos dejarán de parpadear si no se pulsa ningún botón durante 2 minutos.


Instrucciones para el MODO CALENDARIO:

- 1) Pulse el botón "MODE" para pasar a la pantalla del modo calendario. 
- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que se muestre "T-ZONE" en la parte superior de la pantalla y en la parte inferior parpadee la indicación "1", "2" o "3".
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la zona horaria que desee.
- 4) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de la hora parpadearán.
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar la hora. *Nota: Si está usando el formato 12 horas, el icono "PM" estará visible.*
- 6) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
- 8) Utilizando los botones "MODE" y "ST/STP" como se ha indicado, continúe el ajuste de los segundos, día de la semana/del mes, mes, año, formato 12 o 24 horas y fecha (DATE), que aparecerán en este orden.

- 9) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada.

Para seleccionar la zona horaria que se mostrará en el modo calendario:

- 1) En el modo calendario, mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que se muestre "T-Zone" en la parte superior de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla parpadeará "1", "2" o "3".
- 2) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la zona horaria que desee mostrar.
- 3) Pulse el botón "SET/RST" para fijar la zona horaria seleccionada.



Zona horaria 1 Zona horaria 2 Zona horaria 3

Vista rápida de zonas horarias adicionales:

En el modo calendario, pulse el botón "ST/STP" para pasar a las dos zonas horarias que no se están mostrando. La pantalla volverá a mostrar automáticamente la zona horaria que se seleccionó.

Instrucciones para el modo alarma:

Nota: Las horas de alarma programadas se activarán diariamente con arreglo a la zona horaria establecida y se mostrarán en el modo calendario.

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "ALARM" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "ALM-01".




Alarma Uno On



- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que el número

- "01" parpadee.
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la alarma que desee ajustar (de "01" a "12").
- 4) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de la hora parpadearán.
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar la hora. *Nota: Si está usando el formato 12 horas, el icono "PM" estará visible.*
- 6) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
- 8) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada, o bien, para pasar a la alarma siguiente, pulse el botón "MODE", con los minutos parpadeando, y entonces pulse el botón "ST/STP". Repita los pasos del 4 al 8.

Activar/desactivar las alarmas:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "ALARM" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "ALM-01".
- 2) Utilice el botón "SET/RST" para seleccionar la alarma que desee activar/desactivar. 
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para cambiar la alarma seleccionada. *Nota: Para desactivar o reactivar todas las alarmas, consulte las instrucciones para la programación del modo opción y seleccione OFF u ON para vibración y sonido.*

Instrucciones para el cronógrafo (cronómetro):



- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "CHRONO" en la parte superior de la pantalla y en la parte inferior se muestre "0'00"00. Si aparece un tiempo distinto a "0'00"00, pulse el botón "ST/STP" para detener el temporizador si está en funcionamiento. Cuando el temporizador esté parado, pulse el botón "SET/RST". 
- 2) Pulse el botón "ST/STP" para iniciar o detener el cronómetro. 

Fracción de tiempo:

- 1) Restablezca la pantalla de la hora a cero ("0'00"00) con arreglo a las instrucciones anteriores.
- 2) Pulse el botón "ST/STP" para iniciar el cronómetro.
- 3) Pulse el botón "SET/RST" para congelar la pantalla. El tiempo transcurrido puede guardarse mientras que el temporizador interno sigue en funcionamiento, aunque no se muestre en pantalla.
- 4) Pulse el botón "SET/RST" una segunda vez para mostrar el tiempo transcurrido total. (El cronómetro sigue en funcionamiento.)

Instrucciones para el temporizador:

- 1) Pulse el botón "MODE" para mostrar "TIMER1" o "TIMER2" en la parte superior de la pantalla.






Después de unos dos segundos, se mostrará "TMR-1" para el

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 #2

(SPA)

- temporizador 1 o bien "TMR-2" para el temporizador 2.
- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que los dígitos de la hora parpadeen.
 - 3) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar la hora.
 - 4) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
 - 5) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
 - 6) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los segundos parpadearán.
 - 7) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
 - 8) Pulse el botón "MODE". Se mostrará "REPEAT" ('repetición') en la parte superior de la pantalla y  "ON" ('activado') o bien "OFF" ('desactivado') parpadearán en la parte inferior.
 - 9) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar "ON" u "OFF" para la repetición. Cuando la repetición esté en "ON", la cuenta atrás se repetirá automáticamente cada vez que llegue a cero (0:00 00) y guardará y mostrará hasta 99 repeticiones.  Repetición ON
 - 10) Pulse el botón "MODE". Se mostrará "REMIND" ('recordatorio') en la parte superior de la pantalla y  "ON" ('activado') o bien "OFF" ('desactivado') parpadearán en la parte inferior.
 - 11) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar "ON" u "OFF" para el recordatorio. Cuando el recordatorio esté en "ON", se activará un alerta de un

- segundo cuando falten diez minutos, cinco minutos y 30 segundos para el cero.
- 12) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada.


Inicio/detención de la cuenta atrás:



- 1) En la pantalla del modo de cuenta atrás seleccionada, pulse el botón "ST/STP" para iniciar la cuenta atrás.
- 2) Pulse el botón "ST/STP" para detener la cuenta atrás. Se mostrará el tiempo restante. *Nota: Cuando la alerta está activada, pulse el botón "ST/STP" dos veces para detener la cuenta atrás.*
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para reanudar la cuenta atrás.

Restablecimiento rápido de la cuenta atrás original:

- 1) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que se muestre en la pantalla la cuenta atrás anteriormente programada.
- 2) Pulse el botón "ST/STP" para reiniciar en el tiempo seleccionado anteriormente.

Instrucciones para el modo opción:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "OPTION" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la parte inferior de la pantalla se mostrará "VIBRA" junto con  "ON" u "OFF".
- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que "ON" u "OFF" empiecen a parpadear.

- 3) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") la vibración. 
- 4) Pulse el botón "MODE". En la parte superior de la pantalla se mostrará "SOUND". En la parte inferior de la pantalla parpadeará la indicación "ON" u "OFF".
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") el sonido.
- 6) Pulse el botón "MODE". En la parte superior de la pantalla se mostrará "HOURLY". En la parte inferior de la pantalla parpadeará la indicación "ON" u "OFF".
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") la alerta horaria. Las alertas horarias en "ON", emitirán un breve recordatorio cada hora a la hora. 
- 8) Pulse el botón "MODE". En la parte superior de la pantalla se mostrará "BUTTON". En la parte inferior de la pantalla parpadeará la indicación "ON" u "OFF".
- 9) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") la señal por botón. Las alertas por botón en "ON" identificarán la configuración de alerta actual (vibración, sonido o ambos) cada vez que se pulse el botón "MODE" o "ST/STP".
- 10) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada.

Vista rápida de los ajustes del modo de opción actuales:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "OPTION" en la parte superior de la pantalla.

- Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "VIBRA" junto con "OFF" u "ON".
- 2) Pulse el botón "ST/STP" repetidamente para ver otros ajustes del modo opción actuales ("SOUND", "HOURLY", "BUTTON")

LUZ ELECTROLUMINISCENTE: (LUZ DE FONDO DE LA PANTALLA)

Pulse el botón "LIGHT" para encender la luz de fondo. La luz estará encendida aproximadamente tres segundos y luego se apagará automáticamente si no se pulsa ningún otro botón. La luz seguirá encendida si se pulsa otro botón antes de 3 segundos.

Remítase al Manual del propietario para más información sobre instrucciones, servicio técnico y garantía.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com