

VibraLITE12


MODO CALENDARIO

- ✓ Programe y controle la hora, los minutos, los segundos y el calendario (día de la semana, día del mes, mes y año) en hasta tres zonas horarias distintas.
- ✓ Se puede seleccionar la zona horaria 1, 2 o 3 para que se muestre en la pantalla. Nota: Las alarmas preseleccionadas se activarán con arreglo a la zona horaria mostrada en la pantalla.
- ✓ Seleccione el formato de la hora
12 horas = hora AM/PM o
24 horas = hora militar
Nota: El formato de la hora seleccionado se aplicará automáticamente a las tres zonas horarias.
- ✓ Seleccione el formato de la fecha (mes, seguido del día de la semana/del mes o bien día de la semana/del mes, seguido del mes).
Nota: El formato de la fecha seleccionado se aplicará automáticamente a las tres zonas horarias.

Abreviaturas de la pantalla del modo calendario:

T-ZONE = Zona horaria, hr = Hora, MM = Mes, DD = Día de la semana/del mes, SU = Domingo, MO = Lunes, TU = Martes, WE = Miércoles, TH = Jueves, FR = Viernes, SA = Sábado.

Instrucciones para la programación del modo calendario:


- 1) Pulse el botón "MODE" para pasar a la pantalla del modo calendario. 
- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que se muestre "T-ZONE" en la parte superior de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla parpadeará el número "1", "2" o "3".
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la zona horaria que desee.
- 4) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de la hora parpadearán.
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar la hora.
Nota: Cuando utilice el reloj con el formato 12 horas, en el recuadro de la parte izquierda de la pantalla se mostrará "PM" cuando la hora se ajuste a PM. Si la hora se ajusta a AM, el recuadro estará vacío.
- 6) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
- 8) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los segundos parpadearán.
- 9) Utilice el botón "ST/STP" para restablecer los segundos a cero (00) en caso necesario.
- 10) Pulse el botón "MODE". El día de la semana/del mes parpadeará.
- 11) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar el día de la semana/del mes. (1-31)
- 12) Pulse el botón "MODE". El mes parpadeará.
- 13) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar el mes. (1-12)
- 14) Pulse el botón "MODE". Los dos últimos números del año parpadearán.

- 15) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar el año.
- 16) Pulse el botón "MODE". El número "12" o "24" parpadeará (12 = formato 12 horas o bien 24 = formato hora militar).
- 17) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar el formato de la hora.
- 18) Pulse el botón "MODE". Las letras "MM:DD" o bien "DD:MM" parpadearán (mes, seguido del día de la semana/del mes = "MM:DD" o bien día de la semana/del mes, seguido del mes = "DD:MM").
- 19) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar el formato de la fecha.
- 20) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada.


Nota: Durante el ajuste del modo calendario, si la programación se interrumpe y no se pulsa ningún botón en el lapso de 2 minutos, el parpadeo se detendrá y se conservarán los ajustes mostrados en la pantalla. Finalice la programación repitiendo los pasos 1 y 2 y pasando por los demás pasos para completarlos según sea necesario.

Para seleccionar la zona horaria que se mostrará en el modo calendario:


- 1) En el modo calendario, mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que se muestre "T-Zone" en la parte superior de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla parpadeará el número "1", "2" o "3".
- 2) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la zona horaria que desee mostrar.
- 3) Pulse el botón "SET/RST" para fijar la zona horaria seleccionada.



Zona horaria 1



Zona horaria 2



Zona horaria 3

Vista rápida de zonas horarias adicionales:

En el modo calendario, pulse el botón "ST/STP" para pasar a las dos zonas horarias que no se están mostrando. Si no se pulsa ningún botón durante unos cinco segundos, la pantalla volverá a mostrar automáticamente la zona horaria que se ajustó.

MODO ALARMA:

- ✓ Programe hasta doce alarmas diarias.
- ✓ Las alarmas tienen una duración aproximada de veinte segundos antes de detenerse automáticamente. Las alarmas activadas se pueden detener manualmente pulsando el botón "ST/STP" una vez.
- ✓ Las alarmas se activarán con la alerta (sonido, vibración o ambos) seleccionada en el modo opción.
- ✓ Las horas de alarma programadas se activarán automáticamente con arreglo a la zona horaria establecida y se mostrarán en el modo calendario.

Abreviaturas de la pantalla del modo alarma:

ALM = Alarma

Instrucciones para la programación del modo alarma:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca

"ALARM" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "ALM-01".



Alarma ON

- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que el número "01" parpadee.
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la alarma que desee ajustar (de "01" a "12").
- 4) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de la hora parpadearán.
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar la hora.
Nota: Cuando utilice el reloj con el formato 12 horas, en el recuadro de la parte izquierda de la pantalla se mostrará el indicador "PM". Si la hora se ajusta a AM, el recuadro estará vacío.
- 6) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
- 8) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada, o bien, para pasar a la alarma siguiente, pulse el botón "MODE", con los minutos parpadeando, y entonces pulse el botón "ST/STP". Repita los pasos del 4 al 8.

Nota: Durante el ajuste de la hora en el modo alarma, si la programación se interrumpe y no se pulsa ningún botón en el lapso de 2 minutos, el parpadeo se detendrá y se conservarán los ajustes mostrados en la pantalla. Si no se pulsa ningún botón durante los 2 minutos siguientes, la pantalla volverá al modo calendario automáticamente.

Activar/desactivar las alarmas:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "ALARM" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "ALM-01".
- 2) Utilice el botón "SET/RST" para seleccionar la alarma que desee activar/desactivar.
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para cambiar la alarma seleccionada.

Nota: Cuando la alarma esté activada, la hora de alarma se mostrará junto a "On" en el segundo recuadro en la parte derecha de la pantalla.

Cuando la alarma esté desactivada, en la parte inferior de la pantalla se mostrará "OFF".



Nota: Para desactivar o reactivar todas las alarmas, consulte las instrucciones para la programación del modo opción y seleccione OFF u ON para vibración y sonido.

MODO CRONÓGRAFO (CRONÓMETRO):

- ✓ Cuenta hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- ✓ Medición de prueba única, tiempo muerto (pausa) y fracción de tiempo.

Abreviatura de la pantalla del modo cronógrafo: CHRONO = Cronógrafo

Instrucciones para el cronógrafo:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "CHRONO" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la parte

inferior de la pantalla se mostrará "0'00'00". Si aparece un tiempo distinto a "0'00'00", pulse el botón "ST/STP" para detener el temporizador si está en funcionamiento. Cuando el temporizador esté parado, pulse el botón "SET/RST".



- 2) Pulse el botón "ST/STP" para iniciar el cronómetro. El icono situado en el recuadro central de la pantalla parpadeará.
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para detener el temporizador y guardar el tiempo transcurrido.
- 4) Pulse el botón "ST/STP" para reanudar el temporizador.



Fracción de tiempo:

- 1) Restablezca la hora a cero ("0'00'00") con arreglo a las instrucciones anteriores.
- 2) Pulse el botón "ST/STP" para iniciar el cronómetro.
- 3) Pulse el botón "SET/RST" para congelar la pantalla. El tiempo transcurrido puede guardarse mientras que el temporizador interno sigue en funcionamiento, aunque no se muestre en pantalla.
- 4) Pulse el botón "SET/RST" una segunda vez para mostrar el tiempo transcurrido total. (El cronómetro sigue en funcionamiento.)

Nota: El modo cronógrafo permanece en la pantalla. Pulse el botón "MODE" para pasar al modo calendario.

MODO TEMPORIZADOR:

- ✓ Programe una cuenta atrás de hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos en dos temporizadores. Cuando la cuenta atrás llegue a cero (0:00 00), la alerta o alertas seleccionadas se activarán y se detendrán automáticamente. La duración de la alerta del temporizador uno es de cinco segundos. La de la alerta dos es de diez segundos. La alerta activada se puede detener manualmente pulsando el botón "ST/STP" una vez.
- ✓ La alerta se puede configurar para sonido, vibración o ambos. (El sonido y la vibración pueden activarse/desactivarse en el modo opción.)

- ✓ La opción "REPEAT" ("repetición") se puede activar ("ON") o desactivar ("OFF"). Cuando la repetición esté en "ON", la cuenta repetición On atrás programada se repetirá automáticamente cada vez que llegue a cero (0:00 00). En la parte superior de la pantalla se mostrará el número de veces que se ha repetido. (Desde 99 hasta 0)



Nota: Si se configura la repetición de una cuenta atrás de menos de treinta segundos, la duración de la alerta cambiará aproximadamente a un segundo antes de detenerse automáticamente.

- ✓ La opción "REMIND" ("recordatorio") se puede activar ("ON") o desactivar ("OFF"). Cuando la opción recordatorio esté en "ON", se activará una alerta de aproximadamente un segundo de duración cuando falten diez minutos, cinco


minutos y 30 segundos para el ceo.

Abreviaturas de la pantalla del modo

temporizador: TMR = Temporizador, REP = Repetición

Instrucciones para la programación del temporizador:

- 1) Pulse el botón "MODE" para mostrar "TIMER1" o "TIMER2" en la parte superior de la pantalla.



Después de unos dos segundos, se mostrará "TMR-1" para el temporizador 1 o bien "TMR-2" para el temporizador 2.

- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que los dígitos de la hora parpadeen.
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar la hora.
- 4) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los minutos.
- 6) Pulse el botón "MODE". Los dígitos de los segundos parpadearán.
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para ajustar los segundos.
- 8) Pulse el botón "MODE". Se mostrará "REPEAT" ('repetición') en la parte superior de la pantalla y "ON" ('activado') o bien "OFF" ('desactivado') parpadearán en la parte inferior.



- 9) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la activación ("ON") o desactivación ("OFF") de la repetición.



- 10) Pulse el botón "MODE". Se mostrará "REMIN" ('recordatorio') en la parte superior de la pantalla y "ON" ('activado') o bien "OFF" ('desactivado') parpadearán en la parte inferior.
- 11) Utilice el botón "ST/STP" para seleccionar la activación ("ON") o desactivación ("OFF") del recordatorio.
- 12) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada.

Nota: Durante el ajuste del temporizador o temporizadores de cuenta atrás, si la programación se interrumpe y no se pulsa ningún botón en el lapso de 2 minutos, el parpadeo se detendrá y se conservarán los ajustes mostrados en la pantalla. Finalice la programación repitiendo el paso 2 y continúe según convenga. La cuenta atrás permanece en la pantalla. Pulse el botón "MODE" para pasar al modo calendario.

Inicio/detención de la cuenta atrás:

- 1) En la pantalla del modo de cuenta atrás seleccionada, pulse el botón "ST/STP" para iniciar la cuenta atrás. El icono de temporizador de cuenta atrás situado en el recuadro de la parte derecha de la pantalla parpadeará.
- 2) Pulse el botón "ST/STP" para detener la cuenta atrás. Se mostrará el tiempo restante.

Nota: Cuando la cuenta atrás esté configurada

para repetirse y la alerta esté activada en esos momentos, pulse el botón "ST/STP" dos veces para detener la cuenta atrás.

- 3) Pulse el botón "ST/STP" para reanudar la cuenta atrás.

Restablecimiento rápido de la cuenta atrás original:

- ✓ Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que se muestre en la pantalla la cuenta atrás anteriormente programada.
- ✓ Pulse el botón "ST/STP" para reiniciar en el tiempo seleccionado anteriormente.

MODO OPCIÓN:

- 1) Las alertas vibración ("VIBRATION") y sonido ("SOUND") pueden activarse ("ON") o desactivarse ("OFF"). Las alertas en ON se activarán según las alarmas diarias preseleccionadas, temporizadores de cuenta atrás, alerta horaria y pulsación de botón.
- 2) Cuando las alertas horarias ("HOURLY") estén en "ON", emitirán un breve recordatorio cada hora a la hora de las alertas activadas (vibración, sonido o ambos). **Nota:** Las alertas horarias se registrarán por la zona horaria establecida para mostrarse en el modo calendario.
- 3) Las alertas por botón en "ON" identificarán la configuración de alerta actual (vibración, sonido o ambos) cada vez que se pulse el botón "MODE" o "ST/STP".

Abreviatura de la pantalla del modo opción:

VIBRA = Vibración

Instrucciones para la programación del modo opción:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "OPTION" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "VIBRA". En la parte inferior de la pantalla se mostrará "ON" u "OFF".
- 2) Mantenga pulsado el botón "SET/RST" hasta que "ON" u "OFF" empiecen a parpadear.
- 3) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") la vibración.
- 4) Pulse el botón "MODE". En la parte superior de la pantalla se mostrará "SOUND". En la parte inferior de la pantalla parpadeará la indicación "ON" u "OFF".
- 5) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") el sonido.
- 6) Pulse el botón "MODE". En la parte superior de la pantalla se mostrará "HOURLY". En la parte inferior de la pantalla parpadeará la indicación "ON" u "OFF".
- 7) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o desactivar ("OFF") la alerta horaria.
- 8) Pulse el botón "MODE". En la parte superior de la pantalla se mostrará "BUTTON". En la parte inferior de la pantalla parpadeará la indicación "ON" u "OFF".
- 9) Utilice el botón "ST/STP" para activar ("ON") o



- 10) Pulse el botón "SET/RST" para guardar la información programada.

Nota: Durante el ajuste las características del modo opción, si la programación se interrumpe y no se pulsa ningún botón en el lapso de 2 minutos, el parpadeo se detendrá y se conservarán los ajustes mostrados en la pantalla. Si no se pulsa ningún botón durante los 2 minutos siguientes, la pantalla volverá al modo calendario automáticamente.

Vista rápida de los ajustes del modo de opción actuales:

- 1) Pulse el botón "MODE" hasta que aparezca "OPTION" en la parte superior de la pantalla. Después de unos dos segundos, en la pantalla se mostrará "VIBRA". Si la vibración está activada, en la parte inferior de la pantalla se mostrará "ON". Si está desactivada, se mostrará "OFF".
- 2) Pulse el botón "ST/STP" repetidamente para ver otros ajustes del modo opción actuales ("SOUND", "HOURLY", "BUTTON").

LUZ ELECTROLUMINISCENTE: (LUZ DE FONDO DE LA PANTALLA)

Pulse el botón "LIGHT" para encender la luz de fondo. La luz estará encendida aproximadamente tres segundos y luego se apagará automáticamente si no se pulsa ningún otro botón. La luz seguirá encendida si se pulsa otro botón antes de 3 segundos.

PILAS:

Funciona con una pila de litio de tres voltios estándar CR2032. Para mantener inalterada la resistencia al agua, solo una persona cualificada podrá cambiar la pila. La vida de la pila variará con arreglo a la frecuencia de uso de la función de vibración y de la luz electroluminiscente.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Los relojes VibraLITE no han sido concebidos para ser usados mientras se nada, se bucea o en la ducha. No intente abrir el reloj para cambiarle la pila o por cualquier otro motivo, puesto que dicha operación deberá realizarla un técnico cualificado bajo condiciones controladas. Recomendamos conservar el ticket de compra original como prueba de la fecha de compra.

REPARACIONES:

Antes de enviar su reloj a reparar, mire la pila o intente resetearlo pulsando los cuatro botones a la vez hasta que la pantalla se quede en blanco y después se reinicie.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

Su VibraLITE 12 tiene un año de garantía frente a defectos materiales o de fabricación a partir de la fecha de compra. Se trata de una garantía limitada que cubre solo las funciones del reloj. Esta garantía no cubre la pila, la correa, la caja o el cristal, puesto que dichas piezas están sujetas a desgastes y arañazos por el uso diario. La garantía quedará anulada cuando el reloj haya sido forzado, alterado, usado indebidamente o

haya estado sujeto a condiciones extremas para las que no fue diseñado, o por reparaciones no realizadas por un servicio técnico cualificado. Si así lo considera, GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. podrá sustituir la unidad en lugar de repararla. Durante el periodo de garantía, envíe el reloj, con prueba de compra fechada, en un envoltorio seguro, asegurado y con los gastos de envío pagados. No se aceptarán paquetes contra reembolso. Rogamos incluya una nota describiendo el servicio solicitado y la dirección de devolución así como 9,95 USD (cheque, giro postal, Visa, Master Card, American Express o Discover) para el envío y la manipulación en los Estados Unidos de América. Para otros países, consúltenos para saber el precio correspondiente.

SERVICIO TÉCNICO FUERA DE GARANTÍA:

Siga el mismo procedimiento para el envío que para las intervenciones en garantía. No olvide incluir una descripción del problema. Antes de llevar a cabo ninguna intervención, se le hará llegar un presupuesto para su aprobación por piezas y mano de obra no cubiertas por la garantía.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

En ningún caso Global Assistive Devices, Inc. se considerará responsable de daños especiales, adicionales, indirectos o resultantes o de ningún tipo como, a título de ejemplo, daños por pérdida, daños personales, pérdida de privacidad, incumplimiento de algún deber, negligencia y cualquier otro tipo de pérdida, independientemente de cómo se haya originado, aunque Global haya sido avisado de la posibilidad de dichos daños. La presente exención de responsabilidad se aplica a cualquier daño o lesión, como, a título de ejemplo, los provocados por un fallo en el funcionamiento del producto. La responsabilidad de la selección, seguridad y adecuación de cualquier producto es del consumidor. Las circunstancias o consecuencias que puedan surgir o estén relacionadas de cualquier forma con el uso o la imposibilidad de usar nuestros productos son responsabilidad del consumidor. Global Assistive Devices, Inc. no será considerado responsable de ningún modo.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 . USA.
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com