

# VibraLITE® Mini

## BREVE GUÍA DE INICIO:

**Nota:** Para CONFIGURAR cualquier función, el/los Dígito(s) que quiera configurar TIENEN QUE ESTAR PARPADEANDO.

**HORA Y CALENDARIO:** Configurar la hora, los minutos, los segundos y la fecha.

Pulse el botón de MODO "MODE" para pasar a la pantalla de la "HORA".

Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" y empezarán a parpadear los dígitos de la hora.

Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de la hora.

Pulse el botón MODO "MODE" y los dígitos de los minutos parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de los minutos.

Siga configurando los segundos, el mes, el día del mes y el año utilizando los botones "MODE" Y "ST/STP" como se ha explicado arriba.

Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración.

**PARA VER LA FECHA:** Pulse el botón de "ST/STP" cuando esté en la pantalla de la "HORA".

**ALARMAS:** Se pueden configurar hasta 12 alarmas.

Pulse el botón de MODO "MODE" para pasar a la pantalla de "ALM".

Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" y empezarán a parpadear los dígitos de la hora de la alarma.

Pulse el botón "ST/STP" para seleccionar qué alarma quiere configurar ("01—"12").

Pulse el botón MODO "MODE" y los dígitos de la hora parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de la hora.

Pulse el botón MODO "MODE" y los dígitos de los minutos parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de los minutos.

Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración O

**PARA PASAR a la siguiente alarma,** pulse el botón de MODO "MODE" cuando los minutos parpaddeen, y después pulse el botón "ST/STP".

**CUENTA ATRÁS:** El cronómetro puede contar un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Configurar para que se repita la cuenta atrás cuando llegue a cero o se pare.

Pulse el botón de MODO "MODE" para pasar a la pantalla de "TMR".

Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" y empezarán a parpadear los dígitos de la hora.

Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de la hora.

Siga configurando los minutos y los segundos utilizando los botones "MODE" Y "ST/STP" como se ha explicado arriba.

Pulse el botón MODO "MODE" y verá en la pantalla REP, y los dígitos de "ON" o "OFF" parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off).

Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración,

**OPCIONES:** Configurar la vibración, el sonido, o ambos. Pulse el botón de MODO "MODE" para pasar a la pantalla de "OPT".

Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" y verá en la pantalla "VIB", y los dígitos de "ON" o "OFF" parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off).

Pulse el botón MODO "MODE" y verá en la pantalla "SND", y los dígitos de "ON" o "OFF" parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off).

Pulse el botón MODO "MODE" y verá en la pantalla "BUTN", y los dígitos de "ON" o "OFF" parpadearán.

Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off).

Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración,

## BLOQUEO:

Evita cambiar accidentalmente la configuración programada.

Pulse el botón de MODO "MODE" y CONFIGURACIÓN "SET" a la vez cuando esté en la pantalla "TIME" para activar el bloqueo. Repítalo para desbloquear.



## INSTRUCCIONES DETALLADAS:

### MODO HORA

- ✓ Programar y ver la hora, los minutos, los segundos y la fecha.
- ✓ Ver la fecha pulsando el botón "ST/STP". La pantalla volverá automáticamente a la HORA.

### Instrucciones para programar la hora:

- 1) Pulse el botón de MODO "MODE" para pasar a la pantalla de la "HORA".
- 2) Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET". Los dígitos de la hora parpadearán.
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de la hora. Cuando configure la hora en AM/PM, verá "PM" en la esquina izquierda de la pantalla cuando corresponda. Si corresponde "AM", no verá nada.
- 4) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.
- 5) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de los minutos.



6) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos de los segundos parpadearán.

7) Pulse el botón "ST/STP" para volver a poner los dígitos de los segundos a cero (00) cuando haga falta.

8) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos del mes parpadearán.

9) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos del mes. (1-12)

10) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos del día del mes parpadearán.

11) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos del día del mes. (1-31)



12) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos del AÑO parpadearán.

13) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos del año.

14) Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración.

**Nota:** Cuando configure la hora, si interrumpe la programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la pantalla se guardará. Termine de programar repitiendo los pasos 1 y 2 y pasando por el resto de pasos según necesite.

### MODO DE ALARMA:

- ✓ Puede programar hasta doce alarmas diarias.
- ✓ Las alarmas saltarán con la alerta (vibración, sonido o ambos) que haya configurado en las OPCIONES.
- ✓ Las alertas duran unos veinte segundos antes de interrumpirse automáticamente. Las alarmas activadas se pueden interrumpir manualmente pulsando el botón de "ST/STP" una vez (para ahorrar batería).
- ✓ Las horas de la alarma programadas saltarán todos los días, según la hora configurada en el modo de HORA.

### Instrucciones para programar la alarma:

- 1) Pulse el botón de MODO "MODE" hasta que vea "ALM" en la parte superior de la pantalla. Al cabo de unos dos segundos, verá "OFF" en la pantalla. (Si ya había una hora de alarma configurada anteriormente, dicha hora configurada se verá en la pantalla.
- 2) Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" hasta que empiece a parpadear el número en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para seleccionar qué alarma quiere configurar ("01—"12").
- 4) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos de la hora parpadearán.
- 5) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de la hora.  
**Nota:** Cuando configure la hora en AM/PM, verá "PM" en la esquina izquierda de la pantalla cuando corresponda. Si corresponde "AM", no verá nada.
- 6) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.



7) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de los minutos.

8) Pulse CONFIGURA "SET" para guardar la configuración O para pasar a la siguiente alarma, pulse el botón de MODO "MODE" cuando los minutos parpaddeen, y después pulse el botón "ST/STP". Repita los pasos 4 a 8.

**Nota:** Cuando configure las horas de la alarma, si interrumpe la programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la pantalla se guardará. La pantalla volverá automáticamente al Modo Hora. Lo puede resetear según necesite.

### Encender y apagar (on/off) alarmas:

- 1) Pulse el botón de MODO "MODE" hasta que vea "ALM" en la parte superior de la pantalla. Al cabo de unos dos segundos, verá la última alarma visualizada.
- 2) Pulse el botón CONFIGURAR "SET" para seleccionar qué alarma quiere activar/desactivar.
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off) la alarma seleccionada.

**Nota:** Cuando la alarma esté encendida, verá la hora de la alarma. Cuando la alarma esté apagada, verá "OFF" en la parte superior de la pantalla.



**Nota:** Para desactivar o reactivar TODAS las alarmas, véanse las Instrucciones de Programación de las OPCIONES y seleccione OFF u ON para vibración y sonido.


### CUENTA ATRÁS:

- ✓ Programe la cuenta atrás para los minutos u horas que quiera, con un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- ✓ Cuando la cuenta atrás llegue a cero (0:00:00) la(s) alarma(s) configuradas (vibración, sonido o ambos) saltarán durante veinte segundos y después se pararán automáticamente. Las alarmas activadas se pueden interrumpir manualmente pulsando el botón de "ST/STP" una vez (para ahorrar batería).
- ✓ La opción de REPETIR se puede activar ("ON") o desactivar ("OFF"). Cuando la REPETICIÓN este activada, la cuenta atrás programada se repetirá automáticamente cada vez que llegue a cero (0:00:00).

### Instrucciones para programar la cuenta atrás:


- 1) Pulse el botón de MODO "MODE" hasta que vea "TMR" en la parte superior de la pantalla.
- 2) Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" y empezarán a parpadear los dígitos de la hora.
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de la hora.
- 4) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos de los minutos parpadearán.



- 5) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de los minutos.
- 6) Pulse el botón de MODO "MODE". Los dígitos de los segundos parpadearán.
- 7) Pulse el botón "ST/STP" para ajustar los dígitos de los segundos.
- 8) Pulse el botón de MODO "MODE". Verá "REP" (Repetir) en la parte superior de la pantalla y "ON" u "OFF" parpadeando en la esquina inferior derecha. 
- 9) Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off) la función de REPETIR.
- 10) Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración.

**Nota:** Cuando configure la cuenta atrás, si interrumpe la programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la pantalla se guardará. Termine de programar repitiendo el paso 2 y pasando por el resto de pasos según necesite. La cuenta atrás quedará en la pantalla. Pulse el botón de MODO "MODE" para pasar a la pantalla de la "HORA" cuando quiera.

#### Iniciar/Parar la cuenta atrás:

- 1) En la pantalla de la cuenta atrás, pulse el botón de "ST/STP" para iniciar la cuenta atrás. El icono de cuenta atrás, debajo de los dígitos de la hora en la pantalla, empezará a parpadear. 
- 2) Pulse el botón de "ST/STP" para parar la cuenta atrás. Verá el tiempo restante. **Nota:** Pulse el botón "ST/STP" dos veces para interrumpir la cuenta atrás cuando esté configurado para REPETIR y la alarma esté activada.
- 3) Pulse el botón de "ST/STP" para retomar la cuenta atrás.



#### Cómo dejar la cuenta atrás a cero:

- 1) Mantenga pulsado el botón de CONFIGURAR "SET" hasta que la cuenta atrás programada anteriormente aparezca en la pantalla.
- 2) Pulse el botón de "ST/STP" para retomar la cuenta atrás.

#### MODO DE OPCIÓN:

- ✓ Las alertas de VIBRACIÓN y SONIDO se pueden activar ("ON") o desactivar ("OFF"). Las alertas encendidas irán de acuerdo con las alarmas diarias, cuenta atrás y botón de push preconfigurados. **Nota:** Las alertas de botón de Push, cuando estén en "ON", identificarán la configuración de la alerta actual (vibración, sonido o ambas) siempre que se pulse el botón de MODO "MODE". Así podrá confirmar rápidamente que la alarma establecida funciona. Los botones de alerta permiten controlar fácilmente si queda batería suficiente para las alarmas en vibración y con sonido.

#### Instrucciones para programar las opciones:

- 1) Pulse el botón de MODO "MODE" hasta que vea "OPT" en la parte superior de la pantalla. Al cabo de unos dos segundos, verá "VIB" (vibración) en la pantalla. 
- 2) Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR "SET" hasta que empiece a parpadear "ON" u "OFF" en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 3) Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off) la vibración.
- 4) Pulse el botón de MODO "MODE". Verá "SND" (Sonido) en la parte superior de la pantalla. "ON" u "OFF" parpadearán en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
- 5) Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off) el sonido.
- 6) Pulse el botón de MODO "MODE". Verá "BUTN" en la parte superior de la pantalla. "ON" u "OFF" parpadearán en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 7) Pulse el botón "ST/STP" para activar (On) o desactivar (Off) la señal de botón.
- 8) Pulse el botón de CONFIGURACIÓN "SET" para guardar la configuración.

**Nota:** Cuando configure las opciones, si interrumpe la programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la pantalla se guardará.


La pantalla volverá automáticamente al Modo Hora. Lo puede resetear según necesite.

#### Vistazo rápido a la configuración actual de las opciones:

- 1) Pulse el botón de MODO "MODE" hasta que vea "OPT" en la parte superior de la pantalla. Al cabo de unos dos segundos, verá "VIB" en la pantalla. Si la vibración está activada, verá "ON" en la parte inferior de la pantalla. Si está apagada, verá "OFF".
- 2) Pulse el botón de "ST/STP" varias veces para ver el modo de configuración actual de otras opciones. ("SONIDO", "BOTÓN")

#### BLOQUEO:

- ✓ Bloquee el uso de los botones de "MODO", "ST/STP" y "SET" después de terminar la programación. En el modo "bloqueado", la configuración de la hora, la cuenta atrás y las alarmas no se pueden cambiar por error.
- ✓ En este modo no se visualiza la fecha.
- ✓ En este modo seguirá funcionando pulsar un botón para interrumpir manualmente la señal de alarma (y así ahorrar batería).

Pulse el botón de MODO "MODE" y CONFIGURACIÓN "SET" a la vez cuando esté en la pantalla "TIME" para activar o desactivar el bloqueo. Cuando el 

bloqueo esté activado, el icono de bloqueo se verá en la pantalla.

#### LUZ DE FONDO: (VER LA LUZ DE FONDO)

Pulse el botón "LIGHT" para encender la luz de fondo. La luz se encenderá durante unos 3 segundos y después se apagará automáticamente si no se pulsa ningún otro botón. La luz seguirá encendida durante 3 segundos aunque pulse otros botones.

#### PILA:

Hace falta una pila estándar de litio CR1632 de 3 voltios. Recomendamos que una persona cualificada cambie la pila para mantener la resistencia al agua. La pila la puede cambiar el consumidor siempre y cuando tenga cuidado de reinstalar el aro adecuadamente para mantener la resistencia al agua. Un destornillador pequeño (Phillips tamaño 00) hará falta para desatornillar 6 tornillos pequeños. Las instrucciones detalladas están disponibles en [www.vibrallite.com](http://www.vibrallite.com)

La duración de la batería dependerá del uso diario que se haga de las funciones de vibración y sonido de las alarmas, la cuenta atrás y la luz de fondo. Por ejemplo: La duración de la batería es de aproximadamente 2 años si se usa la vibración de 20 segundos una vez al día, y de aproximadamente 2 meses y medio si se usa la vibración 12 veces al día.

#### AVISOS IMPORTANTES:

Los relojes de VibraLITE no están previstos para su uso nadando, buceando o en la ducha.

#### 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA:

Se garantiza que el "Vibra LITE7 Mini" está libre de defectos de material y manufactura durante un periodo de un año a partir de la fecha de venta al cliente. Recomendamos guardar el recibo de compra como comprobante de la fecha de compra. Es una garantía limitada que sólo cubre las funciones del reloj. Esta garantía no se extiende a la pila, la carcasa o los cristales, puesto que dichas partes están sujetas al uso y desgaste diarios. La garantía se anula si se han forzado las partes, alterado, maltratado o sujeto a condiciones extremas para las que no se diseñó, o reparado fuera de un centro de servicio cualificado. Durante el periodo de garantía, devuelva el producto, con el comprobante de compra fechado, en un paquete seguro, asegurado y con los gastos de envío prepagados. No se aceptarán paquetes contra reembolso. Por favor incluya una nota que describa en detalle por qué lo devuelve, cuál es su dirección e incluya \$10.00 (cheque, giro postal, Visa, MasterCard, American Express o Discover) para envío y gestión en EEUU. Para otros países, póngase en contacto con nosotros para saber el precio.

#### REPARACIONES:

Antes de enviar su reloj a reparar, mire la pila o intente resetearlo pulsando los cuatro botones a la vez hasta que

la pantalla se quede en blanco. Reinicie pulsando los 4 botones otra vez y re-programe.

#### ARREGLO FUERA DE GARANTÍA:

Siga el mismo procedimiento de envío que usaría para un arreglo dentro de garantía. Asegúrese de incluir una descripción de la razón por la que lo devuelve. Se enviará un presupuesto para que apruebe el arreglo o las partes que no estén cubiertos por la garantía antes de llevar a cabo cualquier trabajo.

#### RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:

En ningún caso Global Assistive Devices Inc será responsable de cualquier daño especial, accidental, indirecto o consecuencia de, incluyendo, pero sin limitarse a, daños por pérdida de la propiedad, daños personales, pérdida de privacidad, impago de tarifas aduaneras, negligencia o cualquier otra pérdida, como fuera que se causara, aunque Global conociera la posibilidad de estos daños. Esta renuncia de responsabilidad se aplica a daños que incluyen, pero no están limitados a, aquellos causados por fallos de rendimiento del producto. La responsabilidad por la selección, seguridad e idoneidad de cualquier producto es del consumidor. Las circunstancias o consecuencias que deriven o estén de cualquier forma relacionadas con el uso o la incapacidad de usar nuestros productos es responsabilidad del consumidor. Global Assistive Devices, Inc. no podrá hacerse responsable de ninguna manera.

**GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.**  
**Oakland Park, FL EEUU 33334**  
[www.GlobalAssistive.com](http://www.GlobalAssistive.com)  
[www.VibraLITE.com](http://www.VibraLITE.com)