


Einstellen der Weckart

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die *Uhrzeit/ Datumsanzeige* erscheint.

2. Durch Drücken der Taste **START/STOP** kann zwischen folgenden Einstellungen gewählt werden:

- Vibration eingeschaltet
- Piepton eingeschaltet
- Vibration und Piepton eingeschaltet
- Beide ausgeschaltet



Der Weckalarm stoppt automatisch nach 20 Sekunden.

Durch Druck auf eine beliebige Taste kann der Weckalarm unterbrochen werden.

Anmerkung: Um die Einstellung der Weckart (Vibration, Piepton) zu testen kann die Taste **MODE** gedrückt werden. Bei jedem Druck wird eine kurze Vibration und/oder ein Piepton ausgelöst.

Einstellen des Countdown-Timer

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die *Countdown Timer -Anzeige* erscheint.

2. Halten Sie die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt, bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt. Mit der Taste **START/STOP** können die Sekunden eingestellt werden (0 bis 59).

3. Drücken Sie die Taste **MODE**. Im Display werden die Stunden blinkend angezeigt. Mit der Taste **START/STOP** können die Stunden eingestellt werden (0 - 23).

4. Durch nochmaliges Drücken der Taste **MODE** können nun mit der Taste **START/STOP** die Minuten eingestellt werden (0 bis 59).

5. Drücken Sie die Taste **LAP/RESET** um den Einstellvorgang zu beenden.

Starten des Countdown-Timer

Durch Drücken der Taste **START/STOP** wird der Countdown gestartet.

Durch nochmaliges Drücken der Taste **START/STOP** kann der Countdown unterbrochen werden. Ein unterbrochener Countdown kann durch erneuten Druck der Taste **START/STOP** fortgesetzt werden.

Anmerkung: Ist die Einstellung des Countdown-Timers höher als 10 Minuten, wird bei Erreichen der Werte 10 und 5 Minuten ein kurzer Weckimpuls ausgelöst. Dieser dient zur Erinnerung, daß der Countdown läuft.

Wiederholungsfunktion des Countdown Timers

Wenn der Countdown Timer den Wert "0" erreicht wird der Countdown automatisch wiederholt.

Damit sich der Countdown nicht wiederholt, drücken Sie zweimal die Taste **START/STOP**

Ein unterbrochener Countdown kann durch erneuten Druck der Taste **START/STOP** fortgesetzt werden (*Countdown Timer -Anzeige* muß im Display eingestellt sein).

Stoppuhr

Zeitmessung

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die *Stoppuhr -Anzeige* erscheint.

2. Um die Stoppuhr zu starten drücken Sie die Taste **START/STOP**. Oberhalb im Display flackert ein Symbol als Zeichen dafür, daß die Zeitmessung läuft. Um die Zeitmessung zu beenden, drücken Sie erneut auf die Taste **START/STOP**. Ein nochmaliger Druck auf die Taste **START/STOP** setzt die Zeitmessung fort.

Die Zeitmessung der Stoppuhr ist auf 23 Stunden 59 Minuten und 59,99 Sekunden begrenzt.

Um die Stoppuhr auf Null zu stellen beenden Sie die Zeitmessung mit der Taste **START/STOP** und drücken danach die Taste **LAP/RESET**.

Zwischenzeitmessung

1. Starten Sie die Zeitmessung indem Sie die Taste **START/STOP** drücken.

2. Durch Drücken der Taste **LAP/RESET** kann die Zwischenzeit abgelesen werden. Die Zeitmessung läuft jedoch weiter (erkennbar an dem flackernden Symbol oberhalb im Display).

3. Um wieder zur laufenden Zeitmessung zu schalten, drücken Sie die Taste **LAP/RESET**.

4. Um die Stoppuhr wieder auf Null zu stellen, beenden Sie die Zeitmessung mit der Taste **START/STOP** und drücken Sie die Taste **LAP/RESET**.

Einstellen der zweiten Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die Anzeige für die *zweite Uhrzeit* erscheint.

2. Halten Sie die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt, bis die Stunden beginnen zu blinken.

Mit der Taste **START/STOP** können die Stunden eingestellt werden. (Im 12 Stundenmodus beachten Sie bitte das PM-Symbol).

3. Durch Drücken der Taste **LAP/RESET** wird der Vorgang abgeschlossen.

Anmerkung: Bei der zweiten Uhrzeit können nur die Stunden eingestellt werden (Minuten und Sekunden sind gleich wie bei der ersten Uhrzeit).

Displaybeleuchtung

Durch Druck auf die Taste **LIGHT** wird das Display für ca. 3 Sekunden beleuchtet.

Automatische Displaybeleuchtung

Halten Sie die Taste **LIGHT** für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis das **AUTO** Symbol im Display angezeigt wird (über der Sekundenanzeige).

Durch stärkere Bewegungen Ihres Handgelenkes wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet.

Die Beleuchtungsdauer beträgt ca. 3 Sekunden.

Um die automatische Beleuchtung zu deaktivieren, halten Sie wieder die Taste **LIGHT** für 2 Sekunden gedrückt.

Anmerkung: Um die Batteriebensdauer zu schützen wird die automatische Beleuchtung nach 2 bis 3 Stunden automatisch ausgeschaltet.

Batterie

Ihre **VibraLITE 3** arbeitet mit einer Standard 3 Volt Lithium-Batterie (CR2032). Bitte beachten Sie, daß die Batteriebensdauer sehr stark vom Gebrauch abhängig ist. Wird der Vibrationsalarm bzw. die Displaybeleuchtung übermäßig stark genutzt, wird die Batteriebensdauer sehr stark eingeschränkt.

Achtung

Die Bezeichnung "waterresistant 30 m" hat folgende Bedeutung:

Die Uhr ist lediglich für den alltäglichen Gebrauch geeignet (Duschen, Autowäsche, Wasserspritzer, Schweiß). Für Wassersport ist die Uhr nicht geeignet!