

CONGRATULAZIONI per aver acquistato “GLOBAL 360”. Questo prodotto di qualità è progettato per persone con necessità particolari di risveglio, ed è dotato della funzione unica di Cronometro conto alla rovescia con ripetizione automatica.

PRIMA di utilizzare il prodotto, leggere con attenzione le seguenti istruzioni.

La corretta comprensione delle funzioni permette un uso più efficiente e una facilità di impostazione.

ALIMENTAZIONE: Alimentatore e spine universali di alimentazione inclusi

1) Inserire il piccola spina a bariletto dell'alimentatore (Uscita: DC 12V, 1000 mA; Ingresso 100-240 Volt 50-60 Hz) nel jack che si trova nel retro

dell'orologio definito 12V DC Adapter.

2) Collegare l'alimentatore con la presa prevista dalla vostra presa elettrica.

3) Inserire in una presa elettrica accanto al vostro letto.

Nota: 12:00 lampeggerà nello schermo dell'orologio.

Quando impostate l'ora, lo schermo smetterà di lampeggiare.

CONTROLLO BATTERIA: Pila a bottone CR2032 inclusa

In caso di mancanza di elettricità, l'orologio continuerà a funzionare, così come gli orari impostati e il cronometro con conteggio alla rovescia. Lo schermo dell'orologio non si illuminerà per risparmiare energia alla pila.

Nota: Se l'elettricità mancasse per molto tempo, potrete dover apportare un leggero aggiustamento all'orologio una volta riattivata la corrente AC.

Per attivare la funzione di recupero della batteria, aprire in senso orario la cassa della Batteria Circolare che si trova in fondo all'orologio e tirare la linguetta di plastica.

Nota: Sostituire la batteria.

La durata prevista della batteria CR2032 è di circa 2 anni.

COME IMPOSTARE L'ORA

1) Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione “**TIME**” (ORA).

2) Tenere premuto il tasto **SET** (imposta) e premere il tasto **HOURL** (ora) per impostare le ore.

Nota: Quando si utilizza l'orologio con le 12 ore, usare l'INDICATORE

DI LUCE PM giallo che si trova in alto a sinistra dello schermo dell'orologio

per un'impostazione precisa. Quando

l'orologio legge l'ora PM, la luce

sarà su “on”. La luce è spenta quando l'orologio legge l'ora AM.

3) Tenere premuto il tasto **SET** (imposta) e premere il tasto **MINUTE** (minuti) per impostare i minuti.

SELEZIONARE L'ORARIO 12 ORE (AM/PM) O 24 ORE.

1) Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione “**TIME**” (ORA).

2) Tenere premuto il tasto **SET** e premere il tasto **START/STOP** per cambiare il formato preferito.

COME SELEZIONARE LA MODALITÀ AVVISO: Vibrazione, audio o entrambi

Far scivolare il pulsante **ALERT MODE**

(MODALITÀ AVVISO) (pulsante a 3 posizioni che si trova nella parte sinistra dell'orologio) per selezionare gli avvisi desiderati per l'Allarme Orologio e il Cronometro conteggio alla rovescia.

VIBRATE (vibrazione) attiva la vibrazione cuscino.

AUDIBLE (audio) attiva il suono.

BOTH (entrambi) attiva sia la vibrazione cuscino che il suono.

Quando si usa l'avviso **AUDIBLE (audio)** il suono può essere regolato. Far scivolare il pulsante **AUDIBLE** verso la parte alta dell'orologio per “**LOUD**” (**forte**) o “**SOFT**” (**leggero**).

VIBRAZIONE CUSCINO:

Quando è attivo l'Allarme o il Cronometro conteggio alla rovescia, la vibrazione cuscino vibrerà.

1) Inserire la mini presa a bariletto del filo della Vibrazione

cuscino nella presa nel retro dell'orologio definito **BEDSHAKER**, e collocare la vibrazione cuscino sotto il cuscino o materasso.

2) Far scivolare il pulsante **ALERT MODE** (pulsante a 3 posizioni che si trova nella parte sinistra dell'orologio) verso **VIBRATE** o **BOTH**.

3) Far scivolare il pulsante **ALARM/COUNTDOWN TIMER** (pulsante a 4

posizioni che si trova nella parte destra dell'orologio) sulla posizione **BOTH ON**.

4) Premere il tasto **START/STOP** per fermare manualmente l'avviso vibrazione.

ALLARME

• *L'avviso/avvisi impostato/i (VIBRAZIONE, AUDIO o ENTRAMBI)*

saranno attivati quando arriva l'ora dell'allarme.

• *Gli avvisi attivati possono essere interrotti manualmente premendo*

il tasto START/STOP mentre lo schermo dell'orologio è in una

MODALITÀ qualsiasi. (ORA, ALLARME o CRONOMETRO) o si fermano automaticamente dopo circa 20 minuti.

• *L'ora di Allarme impostata rimarrà tale per gli avvisi quotidiani e può*

essere spenta per i giorni non desiderati con il pulsante

ALARM/COUNTDOWN TIMER.

COME IMPOSTARE L'ORA DI ALLARME

1) Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione “**ALARM**”

(allarme).

2) Tenere premuto il tasto **SET** (imposta) e premere il tasto **HOURL** (ora) per impostare le ore.

Nota: Quando si utilizza l'orologio con le 12 ore, usare l'INDICATORE DI

LUCE PM giallo che si trova in alto a sinistra

dello schermo dell'orologio

per un'impostazione precisa. Quando

l'orologio legge l'ora PM, la luce

sarà su “on”. La luce è spenta quando l'orologio legge l'ora AM.

3) Tenere premuto il tasto **SET** (imposta) e premere il tasto **MINUTE** (minuti) per impostare i minuti.

Nota: L'indicatore di luce ALARM blu (che si trova nella parte inferiore sinistra dello schermo) appare.

L'Or di allarme rimane impostata e si attiva giornalmente alla stessa ora a meno che non sia spenta o cambiata manualmente.

COME CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI ALLARME

Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione “**ALARM**” (allarme).

Lo schermo dell'orologio mostrerà l'ora di allarme che è stata impostata.

COME SPEGNERE L'ALLARME DELL'OROLOGIO

Far scivolare il pulsante

ALARM/COUNTDOWN TIMER (pulsante a 4

posizioni che si trova nella parte destra dell'orologio) verso **CLOCK ALARM**

OFF o **BOTH OFF** per giorni se non volete che l'allarme vi svegli.

L'ora dell'allarme rimarrà impostata per usi futuri.

Nota: L'indicatore di luce ALARM blu non appare sullo schermo.

COME USARE LA FUNZIONE SNOOZE

Potete premere il tasto SNOOZE per fermare l'avviso allarme e farlo ripetere

automaticamente dopo circa 9 minuti. Può essere ripetuto molte volte.

Dopo che l'allarme è attivato, premere il tasto **SNOOZE** per interrompere

l'attività di avviso (audio, vibrazione cuscino o entrambi).

Nota: L'indicatore di luce ALARM blu lampeggerà.

COUNTDOWN TIMER (cronometro conteggio alla rovescia)

• *Programmare un'ora di conteggio alla rovescia per qualsiasi valore*

di minuti e/o ore fino a 23 ore e 59 minuti.

• *L'avviso/avvisi impostato/i (VIBRAZIONE, AUDIO o ENTRAMBI)*

saranno attivati quando il conto alla rovescia raggiunge “00.00”.

• *Gli avvisi attivati possono essere interrotti manualmente premendo*

il tasto START/STOP mentre lo schermo dell'orologio è in una

MODALITÀ qualsiasi (ORA, ALLARME o CRONOMETRO) o si

fermeranno automaticamente.

Nota: La funzione stop automatico farà fermare gli avvisi automaticamente

dopo circa 30 minuti se il cronometro è impostato per 31+ minuti; dopo circa 5 minuti se è impostato per 6-30 minuti; e dopo circa 30 secondi se è impostato per 1-5 minuti.

• **L'ora programmata ripete automaticamente ogni volta che il conto alla rovescia raggiunge "00.00" a meno che non sia spento manualmente.**

COME IMPOSTARE IL CRONOMETRO CONTO ALLA ROVESCIA:

1) Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione "TIMER"

(cronometro).

2) Tenere premuto il tasto **SET** (imposta) e premere il tasto **HOOR** (ora) per impostare le ore.

3) Tenere premuto il tasto **SET** (imposta) e premere il tasto **MINUTE** (minuti) per impostare i minuti.

Nota: L'indicatore di luce COUNTDOWN TIMER verde (che si trova nella parte inferiore destra dello schermo) appare.

4) Premere il tasto **START/STOP** per iniziare il conto alla rovescia.

Nota: L'indicatore di luce del cronometro conto alla rovescia verde lampeggerà.

Lo schermo mostrerà i secondi del conteggio alla rovescia quando l'ora raggiunge l'ultimo minuto.

Per resettare il cronometro conto alla rovescia,

1) Premere il tasto "START/STOP" per riprendere il conto alla rovescia.

2) Premere il tasto **SET** e apparirà sullo schermo l'ultimo orario impostato.

3) Resettare usando il tasto **SET** e i tasti **HOOR** e **MINUTE** come indicato sopra.

COME CONTROLLARE

L'IMPOSTAZIONE DEL CONTO ALLA ROVESCIA:

1) Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione "TIMER"

(cronometro). Lo schermo dell'orologio mostra l'ora del conto alla rovescia impostata o che rimane.

2) Per controllare l'ora inizialmente impostata, premere il tasto **START/STOP** e poi premere il tasto **SET**.

3) Premere il tasto **START/STOP** per iniziare il conto alla rovescia del tempo rimanente.

COME INTERROMPERE LA RIPETIZIONE DEL CONTO ALLA ROVESCIA:

1) Spostare la **MODALITÀ IMPOSTAZIONE** nella posizione "TIMER"

(cronometro).

2) Premere una volta il tasto **START STOP** O se sono attivati gli avvisi

(Vibrazione, Audio o Entrambi), premere due volte il tasto **START/STOP**

per interrompere il conto alla rovescia.

SPEGNIMENTO DEL CRONOMETRO DEL CONTO ALLA ROVESCIA:

Far scivolare il pulsante

ALARM/COUNTDOWN TIMER (pulsante a 4

posizioni che si trova nella parte destra dell'orologio) verso **COUNTDOWN TIMER OFF** o **BOTH OFF** quando non volete gli avvisi del cronometro conto alla rovescia.

L'ora del conto alla rovescia rimarrà impostata per usi futuri.

Nota: L'indicatore di luce COUNTDOWN TIMER verde non appare sullo schermo.

RESET:

Prima di inviare l'orologio al servizio riparazione, provare a resettarlo usando il tasto RESET.

1) Usare un oggetto appuntito per premere il tasto rientrante chiamato

RESET nella parte alta dell'orologio fino a che lo schermo diventa vuoto.

2) Quando appare 12:00 sullo schermo, resettare l'ora, l'allarme e il timer del conto alla rovescia.

CURA E MANUTENZIONE

"GLOBAL 360" è stato attentamente progettato e realizzato per garantirvi esattezza e affidabilità. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno ad avere cura del vostro orologio/cronometro così che possiate godere al massimo delle sue funzioni.

Mantenete l'orologio asciutto. Se dovesse bagnarsi, asciugatelo subito. I liquidi possono contenere minerali che corrodono i circuiti elettronici.

Usare solo una batteria nuova delle dimensioni e tipo adeguati. Rimuovere sempre la batteria vecchia o debole. Potrebbe disperdere sostanze chimiche che possono danneggiare i circuiti elettronici. Maneggiare l'orologio con attenzione. L'accidentale caduta può danneggiare i circuiti e provocarne un errato funzionamento.

Usare e conservare l'orologio solo in ambienti a temperature normale. Le temperature estreme possono abbreviare la vita dei dispositivi elettronici e distorcere o fondere le parti in plastica. Tenere l'orologio lontano da polvere e sporizia, che possono provocare un'usura prematura dei componenti.

Di tanto in tanto pulire l'orologio con un panno inumidito per mantenerne l'aspetto nuovo. Non usare prodotti chimici, solventi, o detersivi troppo. La modifica o l'uso improprio dei componenti interni può provocare un malfunzionamento e rendere non valida la garanzia.

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO "GLOBAL 360" è garantito privo di difetti nei materiali e nella manodopera per un periodo di Un Anno dalla data di acquisto. Questa è una garanzia limitata e copre solo le funzioni dell'orologio.

La garanzia non è valida se l'orologio è stato manipolato, alterato, danneggiato o soggetto a condizioni estreme per le quali non è stato progettato, o se è stato riparato da un centro diverso da quello qualificato . GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. può decidere, a sua discrezione, se sostituire l'orologio anziché ripararlo.

Durante il periodo di garanzia, restituire l'orologio assieme alla prova datata del suo acquisto, in un pacchetto assicurato e con le spese di spedizione prepagate. Non sono accettati pacchi con pagamento in contrassegno. Includere una nota che descriva il tipo di riparazione necessaria, l'indirizzo

a cui l'orologio deve essere restituito, e includere \$9.95 (assegno, ordine di pagamento, Visa, Master Card, American Express o Discover) per le spese di spedizione negli USA.

Per gli altri paesi, contattarci per le tariffe.

RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

Seguire la stessa procedura di spedizione come nel caso della riparazione in garanzia. Assicurarsi di includere una descrizione del problema. Prima che sia eseguita qualsiasi riparazione, Le sarà inviato un preventivo di spesa per qualsiasi pezzo o manodopera non coperta dalla garanzia.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

In nessun caso Global Assistive Devices, Inc. potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o consequenziale di alcun tipo incluso, ma non limitato a, danni per la perdita di proprietà, danno personale, perdita di riservatezza, impossibilità di assolvere a doveri, negligenza e qualsiasi altro danno, dovuto a qualsiasi causa, anche se Global è stato avvertito della possibilità di tali danni. La presente dichiarazione di non responsabilità si applica a qualsiasi danno o lesione, incluso ma non limitato a quelli provocati da qualsiasi incapacità di prestazione del prodotto. La responsabilità della selezione, sicurezza e appropriatezza del prodotto rimane del consumatore. Le circostanze o conseguenze derivanti o collegate all'uso o incapacità di usare i nostri prodotti sono di responsabilità del cliente. Global Assistive Devices, Inc. non può in alcun modo essere ritenuto responsabile. Qualora un accessorio che non è prodotto da GLOBAL sia usato con questo prodotto, GLOBAL non accetterà alcuna responsabilità per la prestazione o il malfunzionamento del prodotto collegato o per "GLOBAL 360".

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.

Oakland Park FL 33334 USA

www.GlobalAssistive.com

"Global 360" è un marchio registrato di GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.