

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 # 1


(GER)

VibraLITE 12

„Kurzinfo“ Gebrauchsanweisung

Hinweis: Um eine Funktion einzustellen, MÜSSEN DIE ZIFFERN, die Sie einstellen möchten, BLINKEN. Das Blinken der Ziffern wird stoppen, wenn innerhalb von 2 Minuten keine Tasten gedrückt werden.


Anweisung für KALENDERMODUS:

- 1) Taste „MODE“ drücken um die Kalenderanzeige aufzurufen. 
- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis oben am Bildschirm „T-ZONE“ angezeigt wird und „1“, „2“, oder „3“ am unteren Bildschirmrand blinkt.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeitzone einzustellen.
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Stundenziffern werden blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen. *Hinweis: Im 12-Stundenformat wird das Symbol „PM“ angezeigt.*
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutenziffern werden blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 8) Benutzen Sie die Tasten „MODE“ und „ST/STP“ wie oben beschrieben und stellen Sie die Sekunden, Tag/Datum des Monats, Monat, Jahr, 12- oder 24-Stundenformat, und Anzeigeformat des DATUMS ein.
- 9) Drücken Sie die Taste „SET/RST“


um die eingestellten Informationen zu speichern.

Einstellung der Zeitzone zur Anzeige im Kalendermodus.


- 1) Im Kalendermodus Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis oben am Bildschirm „T-ZONE“ angezeigt wird. „1“, „2“ oder „3“ wird am unteren Bildschirmrand blinken.
- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeitzone zu wählen.
- 3) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die gewählte Zeitzone zu speichern.



Zeitzone 1



Zeitzone 2



Zeitzone 3

Schnellanzeige der zusätzlichen Zeitzonen:

Im Kalendermodus Taste „ST/STP“ drücken um durch die zwei anderen Zeitzonen zu blättern. Die Anzeige stellt sich automatisch auf die Zeitzone zurück, die ursprünglich zur Anzeige gewählt wurde.

Anweisung für ALARMMODUS:

Hinweis: Einprogrammierte Alarmzeiten werden täglich entsprechend der im Kalendermodus angezeigten Zeitzone aktiviert.

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „ALARM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „ALM-01“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.
- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die Zahl „01“ blinkt.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm zu



Alarm Eins An

wählen („01“ - „12“).

- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Stundenziffern werden blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen. *Hinweis: Im 12-Stundenformat wird das Symbol „PM“ angezeigt.*
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutenziffern werden blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 8) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die programmierten Informationen zu speichern ODER drücken Sie die Taste „MODE“ während die Minutenziffern blinken und drücken anschließend die Taste „ST/STP“ um zum nächsten Alarm zu kommen. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 8.

Weckfunktion AN/AUS

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „ALARM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „ALM-01“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.
- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm an- oder auszustellen. 
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm zu ändern.

Hinweis: Lesen Sie die Programmieranweisungen für den OPTIONS-Modus um ALLE Alarmfunktionen an- oder auszustellen und wählen Sie OFF oder ON (an/aus) für Vibration oder Ton.

Anweisung CHRONOGRAPHEN (STOPPUHR) MODUS:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis

„CHRONO“ am oberen Bildschirmrand und „0'00"00“ am unteren Bildschirmrand angezeigt wird.

Wenn eine andere Zeit als „0'00"00“ angezeigt wird, drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu stoppen. Wenn der Timer gestoppt ist drücken Sie die Taste „SET/RST“.



- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung zu stoppen.



Chronograph Runden-Zeit:

- 1) Setzen Sie die Zeitanzeige wie oben beschrieben auf null („0'00"00“) zurück.
- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung zu starten.
- 3) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um den Bildschirm „einzufrieren“. Die gemessene Zeit wird aufgezeichnet während der interne Zähler weiterhin misst, wird aber nicht angezeigt.
- 4) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ nochmals um die gesamte gemessene Zeit anzuzeigen. (Zeitmessung geht weiter).

Anweisung TIMER:

- 1) Taste „MODE“ drücken um „TIMER1“ ODER „TIMER 2“ zur Anzeige am oberen Bildschirmrand auszuwählen.






Nach etwa 2 Sekunden wird für TIMER 1 „TMR-1“ ODER für TIMER 2 „TMR-2“ angezeigt.

- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die Stundenziffern blinken.

Vibrante 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 #2

(GER)

- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen.
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutenziffern werden blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Sekundenziffern werden blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 8) Drücken Sie Taste „MODE“. Am oberen Bildschirmrand wird „REPEAT“ angezeigt, und am unteren Bildschirmrand wird „ON“ oder „OFF“ (an/aus) blinken. 
- 9) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen. Wenn REPEAT aktiviert ist (ON), wiederholt sich die Countdown-Zeit jedes Mal wenn die Zählung Null erreicht (0:00 00) und zeigt bis zu 99 Wiederholungen an. 
- 10) Drücken Sie Taste „MODE“. Am oberen Bildschirmrand wird „REMIND“ angezeigt, und am unteren Bildschirmrand wird „ON“ oder „OFF“ (an/aus) blinken. 
- 11) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REMIND „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen. Wenn die Funktion REMIND aktiviert ist (ON), ertönt ein Signalton etwa 1 Sekunde lang zehn Minuten, fünf Minuten, und 30 Sekunden vor Null.
- 12) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die eingestellten Informationen zu speichern.



Countdown-Timer
starten/stoppen:


- 1) Im der entsprechenden Anzeige für Countdown-Modus drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu starten.
- 2) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu stoppen. Die verbleibende Zeit wird angezeigt. *Hinweis: Wenn der Signalton aktiviert ist, drücken Sie die Taste „ST/STP“ zwei Mal um den Countdown zu stoppen.*
- 3) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung fortzusetzen.

Schnelles zurücksetzen der ursprünglichen Countdown-Zeit:

- 1) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die vorher einprogrammierte Zeit am Bildschirm angezeigt wird.
- 2) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um die vorher eingestellte Zeit nochmals zu starten.

Anweisung OPTIONSMODUS:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „OPTION“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Am unteren Bildschirmrand wird nach etwa 2 Sekunden „VIBRA“ angezeigt sowie „ON“ oder „OFF“ (an/aus). 
- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis „ON“ oder „OFF“ (an/aus) blinkt.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um Vibration „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. „SOUND“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren 

- Bildschirmrand blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Ton „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. „HOURLY“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren Bildschirmrand blinken. 
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Stundensignal „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen. Wenn das STUNDEN-Signal eingestellt ist erhalten Sie jede Stunde zur vollen Stunde eine Erinnerung.
- 8) Drücken Sie Taste „MODE“. „BUTTON“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren Bildschirmrand blinken.
- 9) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Tastensignal „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen. Falls Tastenton eingestellt ist („ON“), zeigt je nach Einstellung (Vibration, Ton, oder beides) an, wenn die Taste „MODE“ oder „ST/STP“ gedrückt wird.
- 10) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die eingestellten Informationen zu speichern.

Schnellanzeige der aktuellen Einstellungen im Optionsmodus:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „OPTION“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Am unteren Bildschirmrand wird nach etwa 2 Sekunden „VIBRA“ angezeigt sowie „ON“ oder „OFF“ (an/aus).
- 2) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ mehrmals um andere aktuelle Einstellungen im Optionsmodus zu sehen. („SOUND“, „HOURLY“,

„BUTTON“)

Hintergrundbeleuchtung:
(HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
DISPLAY)

Drücken Sie die Taste „LIGHT“ um die Hintergrundbeleuchtung anzustellen. Das Licht bleibt etwa 3 Sekunden lang an und schaltet sich dann automatisch aus, wenn keine andere Taste gedrückt wird. Licht wird an bleiben wenn innerhalb von 3 Sekunden eine andere Taste gedrückt wird.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, die weitere Anweisungen, Service, und Garantieinformationen enthält.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com