

# VibraLITE12

## MODALITÀ CALENDARIO

✓ Programma e controlla ore, minuti, secondi e calendario (giorno della settimana, giorno/data del mese, mese e anno) di tre diversi fusi orari.

✓ Il Fuso orario 1, 2 o 3 può essere selezionato per essere visualizzato sullo schermo.

**Nota:** Gli allarmi pre-selezionati si attivano in base al fuso orario visualizzato sullo schermo.

✓ Seleziona il formato TIME (ORA)

12 ore = orario AM/PM o  
24 ore = Orario militare

**Nota:** Il formato TIME selezionato si applica automaticamente a tutti e tre i fusi orari.

✓ Seleziona il formato DATE (Mese seguito dal Giorno/Data del Mese OPPURE Giorno/Data del Mese seguito dal Mese)

**Nota:** Il formato DATE selezionato si applica automaticamente a tutti e tre i fusi orari.

## Abbreviazioni dello schermo nella modalità calendario:

T-ZONE = Fuso Orario, hr = Ora, MM = Mese, DD = Giorno/Data, SU = Domenica, MO = Lunedì, TU = Martedì, WE = Mercoledì, TH = Giovedì, FR = Venerdì, SA = Sabato.

## Istruzioni di programmazione modalità calendario:

1) Premere il tasto "MODE" per far scorrere lo schermo Modalità Calendario.

2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che "T-ZONE" appare in cima al quadrante. Il numero "1", "2" o "3" in fondo al quadrante lampeggerà.

3) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare il fuso orario che si vuole impostare.

4) Premere il tasto "MODE". Le cifre delle ore lampeggeranno.

5) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.

**Nota:** Quando si usa l'orologio a 12 ore, "PM" appare nel riquadro a sinistra del quadrante quando l'ora è impostata su PM. Se l'ora è impostata su AM, il riquadro sarà vuoto.

6) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.

7) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.

8) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei secondi lampeggeranno.

9) Usare il tasto "ST/STP" per resettare i secondi a zero (00) se necessario.

10) Premere il tasto "MODE". Il giorno/data del mese lampeggerà.

11) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora/data. (1-31)

12) Premere il tasto "MODE". Il mese lampeggerà.

13) Usare il tasto "ST/STP" per impostare il mese. (1-12)

14) Premere il tasto "MODE". Le ultime due cifre dell'ANNO lampeggeranno.

15) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'anno.

16) Premere il tasto "MODE". Il numero "12" o "24" lampeggerà. (12 = AM/PM orario a 12 ore OPPURE 24 = orario su 24 ore).

17) Usare il tasto "ST/STP" per impostare il formato dell'ora.

18) Premere il tasto "MODE". Le lettere "MM:DD" O "DD:MM" lampeggeranno. (Mese seguito da Giorno/Data del Mese="MM:DD" O Giorno/Data del Mese seguito dal Mese = "DD:MM").

19) Usare il tasto "ST/STP" per impostare il formato della DATA.

20) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni impostate.


**Nota:** Quando si imposta la Modalità Calendario, se l'impostazione viene interrotta e non viene premuto nessun tasto per 2 minuti, l'intermittenza si interrompe e le impostazioni mostrate sul quadrante saranno mantenute. Terminare l'impostazione ripetendo le fasi 1 e 2 e far scorrere le altre fasi per completare, se necessario.

## Come selezionare il fuso orario da visualizzare nella modalità calendario:


1) Nella modalità calendario, tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che "T-ZONE" appare in cima al quadrante. Il numero "1", "2" o "3" in fondo al quadrante lampeggerà.

2) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare il fuso orario che si vuole visualizzare.


3) Premere il tasto "SET/RST" per bloccare il fuso orario selezionato.



Fuso Orario 1



Fuso Orario 2



Fuso Orario 3

## Visualizzazione rapida degli altri fusi orari:

Nella modalità calendario, premere il tasto "ST/STP" per far scorrere i due fusi orari non attualmente visualizzati. Se non viene premuto nessun tasto per circa 5 secondi, il quadrante tornerà automaticamente al Fuso Orario che era stato impostato.

## MODALITÀ ALLARME:

✓ Programma fino a dodici allarmi giornalieri.

✓ Gli allarmi durano circa venti secondi prima di interrompersi automaticamente. Gli allarmi attivati possono essere interrotti manualmente premendo una volta il tasto "ST/STP".

✓ Gli allarmi risponderanno con l'avviso (suono, vibrazione o entrambi) impostato nella modalità OPTION.

✓ Gli orari degli allarmi programmati si attiveranno in maniera giornaliera in base al Fuso orario per rimanere poi visualizzati nella modalità calendario.

## Abbreviazioni dello schermo nella modalità allarme:

ALM = Allarme

## Istruzioni di programmazione

### modalità allarme:

1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "ALARM" in cima al quadrante.



Allarme Uno On

Dopo circa due secondi appare "ALM-01".

2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che non lampeggia il numero "01".

3) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare l'allarme che si vuole impostare ("01" - "12").

4) Premere il tasto "MODE". Le cifre delle ore lampeggeranno.

5) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora. **Nota:** Quando si usa l'orologio con le 12 ore, l'indicatore "PM" sarà visualizzato nel riquadro sulla parte sinistra dello schermo. Se l'ora è impostata su AM, il riquadro sarà vuoto.

6) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.

7) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.

8) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni programmate, O per far scorrere l'allarme successivo, premere il tasto "MODE" mentre i minuti lampeggiano e poi premere il tasto "ST/STP". Ripetere dalla fase 4 alla 8.

**Nota:** Quando si imposta la Modalità Allarme, se l'impostazione viene interrotta e non viene premuto nessun tasto per 2 minuti, l'intermittenza si interrompe e le impostazioni mostrate sul quadrante saranno mantenute. Se nessun tasto viene premuto entro altri 2 minuti, il quadrante torna automaticamente alla Modalità Calendario.

## Impostare gli allarmi su On/Off:

1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "ALARM" in cima al quadrante. Dopo circa due secondi appare "ALM-01".

2) Usare il tasto "SET/STP" per selezionare l'allarme che si vuole accendere/spgnere (on/off).

3) Usare il tasto "ST/STP" per cambiare l'allarme selezionato.

**Nota:** Quando l'allarme è acceso, l'ora dell'allarme sarà mostrata con "On" nel secondo riquadro sul lato destro del quadrante. Quando l'allarme è spento, appare "OFF" in fondo al quadrante.



**Nota:** Per disattivare o riattivare TUTTI gli allarmi, vedi le Istruzioni per la programmazione della modalità OPTION e seleziona OFF o ON per Vibrazione e Suono.

## MODALITÀ CRONOGRAFO (CRONOMETRO):

✓ Conta fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

✓ Fornisce il singolo evento, il time out (pausa) e il tempo intermedio.

## Abbreviazioni schermo nella modalità cronografo:

CHRONO = Cronografo

## Istruzioni cronografo:

1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "CHRONO" in cima al quadrante. Dopo circa due secondi, apparirà "0'00"00 in fondo al quadrante. Se appare un tempo diverso da "0'00"00, premere il tasto "ST/STP" per interrompere il cronometro se è in fase di conteggio. Quando il cronometro è interrotto, premere il tasto "SET/RST".



2) Premere "ST/STP" per iniziare il conteggio. L'icona che si trova nel riquadro centrale lampeggia.

3) Premere il tasto "ST/STP" per fermare il cronometro e registrar il tempo trascorso.



4) Premere il tasto "ST/STP" per riprendere il conteggio.

## Tempo intermedio del cronografo:

1) Resettare la Visualizzazione dell'ora a zero ("0'00"00) come indicato in precedenza.

2) Premere "ST/STP" per iniziare il conteggio.

3) Premendo il tasto "SET/RST" si ferma lo schermo. Il tempo trascorso può essere registrato mentre il cronometro interno continua a contare, ma non è visualizzato.

4) Premendo il tasto "SET/RST" una seconda volta si visualizzerà il tempo totale trascorso. (il conteggio prosegue)

**Nota:** La modalità cronografo rimane sul quadrante. Premere il tasto "MODE" per far scorrere alla Modalità Calendario.

## MODALITÀ CRONOMETRO:

✓ Programmare un tempo di conteggio alla rovescia fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi su due cronometri. Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero (0:00 00) gli allarmi impostati si attivano e interrompono automaticamente. L'allarme del Cronometro Uno dura cinque secondi. L'Allarme del Cronometro Due dura 10 secondi. L'allarme attivato può essere interrotto manualmente premendo una volta il tasto "ST/STP".

✓ L'allarme può essere impostato per il suono, la vibrazione, o entrambi. (Suono e vibrazione possono essere accesi/spenti nella modalità OPTION).

✓ L'opzione REPEAT può essere impostata su "ON" o "OFF". Quando REPEAT è su "ON", il tempo di conto alla rovescia programmato si ripete automaticamente tutte le volte che raggiunge lo zero (0:00 00).



Ripetizione On

Il numero di volte che è stato ripetuto sarà visualizzato in cima al quadrante. (fino a 99 e a rotazione fino a 0)

**Nota:** Se è impostato per la ripetizione un tempo di conto alla rovescia inferiore a trenta secondi, la durata dell'allarme cambia a circa un secondo prima di interrompersi automaticamente.

✓ L'opzione REMIND può essere impostata su "ON" o "OFF". Quando l'opzione REMIND è su "ON", un allarme di circa un secondo di


durata viene attivato a dieci minuti prima di zero, a 5 minuti prima di zero e di nuovo a 30 secondi prima di zero.

#### Abbreviazioni del quadrante nella modalità

**cronometro:** TMR = Cronometro, REP = Ripetizione

#### Istruzioni programmazione cronometro:

- 1) Premere il tasto "MODE" per selezionare "TIMER1" o "TIMER 2" da visualizzare in cima al quadrante.



Dop circa due secondi appare "TMR-1" per TIMER 1 o "TMR-2" per TIMER 2.

- 2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che non lampeggiano le cifre dell'ora.
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.
- 4) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 5) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 6) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei secondi lampeggeranno.
- 7) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i secondi.
- 8) Premere il tasto "MODE". "REPEAT" apparirà in cima al quadrante e "ON" o "OFF" lampeggia in fondo.
- 9) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare REPEAT "ON" o "OFF".
- 10) Premere il tasto "MODE". "REMIND" apparirà in cima al quadrante e "ON" o "OFF" lampeggia in fondo.
- 11) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare REMIND "ON" o "OFF".
- 12) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni impostate.



**Nota:** Quando si imposta il Cronometro Conto alla rovescia, se l'impostazione viene interrotta non viene premuto nessun tasto per 2 minuti, l'intermittenza si interrompe e le impostazioni mostrate sul quadrante saranno mantenute. Interrompere l'impostazione ripetendo la Fase 2 e proseguire come necessario. L'ora del conto alla rovescia rimane sul quadrante. Premere il tasto "MODE" per far scorrere alla Modalità Calendario.

#### Avvio/Interruzione del cronometro conto alla rovescia:

- 1) Nella modalità conto alla rovescia selezionata, premere il tasto "ST/STP" per iniziare il conto alla rovescia. L'icona del cronometro conto alla rovescia che si trova nel riquadro sul lato destro del quadrante lampeggia.
- 2) Premere il tasto "ST/STP" per riprendere il conto alla rovescia. Viene visualizzato il tempo rimanente. **Nota:** Quando il tempo del conto alla rovescia è impostato su REPEAT e l'allarme è attivato, premere due volte il tasto

"ST/STP" per interrompere il conto alla rovescia.

- 3) Premere il tasto "ST/STP" per riprendere il conto alla rovescia.

#### Resettaggio rapido del tempo conto alla rovescia originario:

- 1) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che il tempo di conto alla rovescia precedentemente impostato appare sul quadrante.
- 2) Premere il tasto "ST/STP" per ricominciare all'ora precedentemente impostata.

#### MODALITA' OPZIONE:

- ✓ Gli allarmi VIBRATION e SOUND possono essere posti su "ON" o "OFF". Gli allarmi che sono su ON saranno attivati dai pulsanti Allarmi Giornalieri, Cronometri conto alla rovescia, Allarme orario e Tasto.
- ✓ Gli allarmi HOURLY, quando impostati su "ON" daranno un promemoria ogni ora all'ora in cui gli allarmi sono stati impostati su on. (vibrazione, suono o entrambi) **Nota:** Gli allarmi orari si basano sul Fuso orario impostato per essere mostrato nella modalità calendario.
- ✓ I tasti di Allarme quando impostati su "ON", identificano l'attuale impostazione di allarme (vibrazione, suono o entrambi) ogni volta in cui il tasto "MODE" o "ST/STP" è premuto.

#### Abbreviazioni schermo nella modalità opzione: VIBRA = Vibrazione

#### Istruzioni di programmazione modalità opzione:

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "OPTION" in cima al quadrante. Dopo circa due secondi appare "VIBRA". La parola "ON" o "OFF" appare in fondo al quadrante.
- 2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che non lampeggiano "ON" o "OFF".
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere la vibrazione "ON" o "OFF".
- 4) Premere il tasto "MODE". "SOUND" appare in cima al quadrante. La parola "ON" o "OFF" che appare in fondo al quadrante lampeggia.
- 5) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere il suono "ON" o "OFF".
- 6) Premere il tasto "MODE". "HOURLY" appare in cima al quadrante. La parola "ON" o "OFF" che appare in fondo al quadrante lampeggia.
- 7) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere la sveglia oraria "ON" o "OFF".
- 8) Premere il tasto "MODE". "BUTTON" appare in cima al quadrante. La parola "ON" o "OFF" che appare in fondo al quadrante lampeggia.
- 9) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere il segnale BUTTON "ON" o "OFF".

- 10) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni impostate.

**Nota:** Quando si imposta la Modalità Opzione, se l'impostazione viene interrotta e non viene premuto nessun tasto per 2 minuti, l'intermittenza si interrompe e le impostazioni mostrate sul quadrante saranno mantenute. Se nessun tasto viene premuto entro altri 2 minuti, il quadrante torna automaticamente alla Modalità Calendario.

#### Visualizzazione rapida delle impostazioni modalità opzione attuale:

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "OPTION" in cima al quadrante. Dopo circa due secondi appare "VIBRA". Se la vibrazione è accesa, "ON" appare in fondo al quadrante. Se è spenta, appare "OFF".
- 2) Premere ripetutamente il tasto "ST/STP" per vedere altre impostazioni della modalità opzione attuale. ("SOUND", "HOURLY", "BUTTON")

#### LUCE EL: (VISUALIZZA RETROILLUMINAZIONE)

Premere il tasto "LIGHT" per accendere la retroilluminazione. La luce rimarrà accesa per circa 3 secondi e poi si spegnerà automaticamente se non è premuto nessun tasto. La luce rimarrà accesa mentre qualsiasi altro tasto viene premuto entro 3 secondi.

#### BATTERIA:

È necessaria una CR2032 Standard 3 volt litio. La batteria deve essere sostituita da una persona qualificata per mantenerne la resistenza all'acqua. La vita della batteria varia in base alla frequenza di uso delle funzioni vibrazione e luce EL.

#### PRECAUZIONI IMPORTANTI:

Gli orologi VibraLITE non devono essere indossati durante la doccia, mentre si nuota o si fa immersione. Non tentare di aprire l'orologio per sostituire la batteria, per nessun motivo, perché questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in condizioni controllate.

Vi consigliamo di conservare lo scontrino originale come prova della data di acquisto.

#### Riparazioni:

Prima di inviare il vostro orologio per una riparazione, controllate la batteria e/o cercate di resettarlo premendo tutti e quattro i pulsanti contemporaneamente fino a che il display si cancella e resetta.

#### GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO:

VibraLITE 12 è garantito privo di difetti nei materiali e nella manodopera per un periodo di Un Anno dalla data di acquisto. Questa è una garanzia limitata e copre solo le funzioni dell'orologio. Questa garanzia non si applica alla batteria, al cinturino, alla cassa o ai cristalli, poiché tali elementi sono soggetti all'usura dell'uso quotidiano. La garanzia non è valida se

l'orologio è stato manipolato, alterato, danneggiato o soggetto a condizioni estreme per le quali non è stato progettato, o se è stato riparato da un centro diverso da quello qualificato. GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. può decider, a sua discrezione, se sostituire l'orologio anziché ripararlo. Durante il periodo di garanzia, restituire l'orologio assieme alla prova datata del suo acquisto, in un pacchetto assicurato e con le spese di spedizione prepagate. Non sono accettati pacchi con pagamento in contrassegno. Includere una nota che descriva il tipo di riparazione necessaria, l'indirizzo a cui l'orologio deve essere restituito, e includere \$9,95 (assegno, ordine di pagamento, Visa, Master Card, American Express o Discover) per le spese di spedizione negli USA. Per gli altri paesi, contattarci per le tariffe.

#### RIPARAZIONI FUORI GARANZIA:

Seguire la stessa procedura di spedizione come nel caso della riparazione in garanzia. Assicurarsi di includere una descrizione del problema. Prima che sia eseguita qualsiasi riparazione, Le sarà inviato un preventivo di spesa per qualsiasi pezzo o manodopera non coperta dalla garanzia.

#### DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

In nessun caso Global Assistive Devices, Inc. potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o consequenziale di alcun tipo incluso, ma non limitato a, danni per la perdita di proprietà, danno personale, perdita di riservatezza, impossibilità di assolvere a doveri, negligenza e qualsiasi altro danno, dovuto a qualsiasi causa, anche se Global è stato avvertito della possibilità di tali danni. La presente dichiarazione di non responsabilità si applica a qualsiasi danno o lesione, incluso ma non limitato a quelli provocati da qualsiasi incapacità di prestazione del prodotto. La responsabilità della selezione, sicurezza e appropriatezza del prodotto rimane del consumatore. Le circostanze o conseguenze derivanti o collegate all'uso o incapacità di usare i nostri prodotti sono di responsabilità del cliente. Global Assistive Devices, Inc. non può in alcun modo essere ritenuto responsabile.

**GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.**  
Oakland Park FL 33334 USA  
[www.GlobalAssistive.com](http://www.GlobalAssistive.com)  
[www.VibraLITE.com](http://www.VibraLITE.com)